BORNE WIFI Procédure d'installation et de configuration d'une borne Cisco



Assurmer Nassim, Dorian, Remi

Table des matières

Déploier	nent du Cisco	. 2
1) P	réparation de la borne Wifi	. 2
a)	Réinitialisation en paramètre d'usine	. 2
b)	Configuration des paramètres réseaux	. 3
c)	Création des points d'accès Wifi	. 4



Déploiement du Cisco

- 1) Préparation de la borne Wifi
 - a) Réinitialisation en paramètre d'usine
- Appuyer sur le bouton « RESET » à l'arrière de la borne avec un stylo ou un objet fin pendant environ 10 secondes.



- Le point d'accès va redémarrer pendant une minute et sera ensuite prêt avec les paramètres par défaut.
- Sur votre serveur AD, dans le gestionnaire DHCP, se rendre dans la plage d'IP du VLAN et récupérer l'IP attribuée à la borne Wi-Fi. Il est nécessaire de mettre le port du switch en mode access. Dans notre cas, il faudra taper : https://172.16.0.101 pour accéder à l'interface de configuration.
- Une page de connexion va s'afficher. Les credentials par défaut sont
 - x username : cisco x password : cisco

CISCO Username: cisco Password: re	սիսիշ	Wireless Access Point			
Password:	CISCO		Username:	cisco	
Login			Password.	[
				Log In	

- Une fenêtre de configuration rapide va apparaître, cliquer sur « Cancel ».

Back Next	Cancel
-----------	--------

- Changer le mot de passe.

- b) Configuration des paramètres réseaux
- Cliquer sur « LAN » puis « VLAN and IPv4 Address ».



- Renseigner les informations dans « IPv4 Settings » en se basant sur la topologie réseau.

IPv4 Settings	
Connection Type:	DHCP Static IP
Static IP Address:	172 . 16 . 0 . 10
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default Gateway:	172 . 16 . 0 . 254
Domain Name Servers:	DynamicManual
	172 . 16 . 0 . 1
	172 . 16 . 0 . 9

- Changer ensuite le VLAN de management afin de maintenir l'accès après la modification de la configuration du matériel réseau.

Global Settings	
MAC Address:	70:01:B5:31:1A:10
Untagged VLAN:	Enable
Untagged VLAN ID:	1 (Range: 1 - 4094, Default: 1)
Management VLAN ID:	110 (Range: 1 - 4094, Default: 1)

- Se rendre dans l'onglet « Wireless » puis « Radio ».





- Dans « Basic Settings », cliquer sur « enable » pour activer les bandes de fréquences wifi 2.4GHz et 5Ghz.

Radio Setting Per Interface	
Select the radio interface first, and the Radio:	enter the configuration parameters. Radio 1 (5 GHz) Radio 2 (2.4 GHz)
Basic Settings	
Radio	Z Enable
MAC Address:	70:01:B5:31:1A:10
Mode:	802.11a/n/ac 🛩
Channel Bandwidth:	80 MHz 🗸
Primary Channel:	Lower 🗸
Channel:	Auto 🛩

- Dans « Administration » puis « HTTP/HTTPS service », cliquer sur « Generate SSL Certificate » pour activer le HTTPS.

T Administration	nin o devel.	Call Chapter
System Settings	HTTPS Port :	443 (Range: 1025-655:
User Accounts		
Time Settings	Save	
Log Settings		
Email Alert	Generate SSI Certificate	
LED Display	Generate 332 Certificate	
HTTP/HTTPS Service	Generate	
Management Access Contr	Generate	
Manage Firmware		
Download/Backup Configu	SSL Certificate File Status	
Configuration Files Propert	Codificado Elo Procest	Vee
Copy/Save Configuration	Certificate File Present.	res
Reboot		
Discovery - Bonjour	Certificate Expiration Date:	Jan 25 11:46:49 2044 GMT
Packet Capture		
Support Information	Certificate Issuer Common Name:	CN=172.16.0.10

c) Création des points d'accès Wifi

Nous allons créer 1 points d'accès qui permet de fournir la sécurité nécessaire pour les réseaux sans fil dans un environnement professionnel avec un serveur RADIUS.

- Cliquer sur « System Security » puis « Radius Server ».





- Renseigner l'IP du serveur Radius, la clé secrète et cocher la case Radius accounting pour mesurer les ressources consommées.

Server IP Address Type:	 IPv4 IPv6 	
Server IP Address-1:	172.16.0.1	(100000000000)
Server IP Address-2:		(x00.300.300.300)
Server IP Address-3:		(1000-3000-3000)
Server IP Address-4:		(1000-1000-1001)
Key-1:		(Range: 1 - 64 Characters)
Key-2:		(Range: 1 - 64 Characters)
Key-3:		(Range: 1 - 64 Characters)
Key-4:		(Range: 1 - 64 Characters)
RADIUS Accounting:	Enable	

- Retourner sur « Wireless » puis « Networks ».



- Ajouter les points d'accès en « WPA Enterprise ». Renseigner le SSID, les VLANs et cocher la case « Use global RADIUS server settings ».

WPA Enterprise 🗸		RADIUS 🗸				
Hide Details						
WPA Versions: 🔽	WPA-TKIP	V WF	PA2-AES			
Enable pre-authentication						
Use global RADIUS server settings						

Voilà vous venez de créer un accès wifi avec un une identification RADIUS. Regardez dans vos accès wifi si ce que vous venez de créer est apparu